

HANDLEIDING VERWARMDE ARTIKELEN ALGEMEEN

Instructie voor het eerste gebruik

Laad de bijgeleverde batterijen volledig op (+/- 6-7 uur) voor gebruik. Haal de batterijen tijdens het opladen los van het product. Nadat de batterijen opgeladen zijn plug je de batterij in het product (vest, schoen, slaapzak etc. en plaatst ze in de daarvoor bestemde zakken. Sluit de zakjes zodat de batterijen er niet uitvallen.

Wanneer zijn de batterijen opgeladen?

Tijdens het opladen van de batterij knippert een rode led langzaam op de batterij. Zodra de batterij opgeladen is, zal het lampje permanent branden. De batterij is nu klaar voor gebruik.

Zo werkt de warmtebediening

- Druk langer dan 3 seconden op de aan/uit-knop om de batterij in te schakelen. Het rode led-lampje zal gaan branden.
- Door 1, 2 of 3 keer op dit knopje te drukken stel je het gewenste vermogensniveau in.
- Indien je de knop weer 3 seconden lang indrukt, dan zal de batterij weer uitgeschakeld worden.

Tijdsduur dat batterij meegaat bij verschillende standen

- Batterij 7.4V 2200: lage stand: 6 uur – medium stand: 4,5 uur – hoogste stand 3 uur
- Batterij 7.4V 2600: lage stand: 7 uur – medium stand: 5 uur – hoogste stand: 3,5 uur

Deze tijdsduur is een gemiddelde en is afhankelijk van externe factoren, zoals de temperatuur buiten.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en onderhoud

- Koppel de batterijen onmiddellijk los als je pijn of ongemak ervaart.
- Niet gebruiken bij gezondheidsproblemen of bij kwetsbare gezondheid (hartproblemen, pacemaker etc.)
- Laat batterijen niet onbeheerd opladen en laad ze niet langer dan 5 uur op.
- Gebruik geen andere dan de meegeleverde batterijen.

- Wij raden aan om het product met de hand te wassen in lauw water (15-30 ° C) om de levensduur en die van de elektrische circuits te behouden. Verwijder de batterijen voordat u gaat wassen. Niet in de machine drogen of in de droogtrommel.
- De batterij kan ongeveer 400 cycli worden opgeladen en ontladen. In geval van langdurig niet-gebruik, wordt aanbevolen om het elke 3 maanden op te laden om de levensduur te behouden.
- Niet bewaren op een plaats waar de temperatuur onder -20 ° C en boven 60 ° C daalt.
- Kom niet in de buurt van vuur of een sterke warmtebron die de batterij zou kunnen beschadigen.
- Niet gebruiken als de elektrische elementen (batterij / circuit / verwarmingssysteem) beschadigd zijn.

Recycling

De batterij weggooiën op dezelfde manier als normale batterijen (milieustraat, speciaal inzamelpunt dat door de gemeente is aangewezen).